

Utilizando o Dado Eletrônico

Para utilizar o **Dado Eletrônico** é muito simples, basta colocar a chave alavanca (que está no painel) na posição “**Ligado**”. O LED **verde** indicará que o **Dado Eletrônico** está ligado, em seguida escolha com quantos dados quer iniciar (jogar).

Lembrando, existem 2 possibilidades; com 1 Dado ou com 2 Dados.

Se for utilizar apenas 1 Dado, coloque a alavanca na posição “**Simples**” e se for utilizar 2 Dados, coloque a alavanca na posição “**Duplo**”.

Pressione a tecla “**Jogar**” por aproximadamente 2 segundos e em seguida solte a tecla. Os LEDs **vermelhos** dos Dados irão acender de forma seqüencial até pararem no “número” sorteado. A quantidade de LEDs acesos piscando indicam o valor sorteado.

Para jogar novamente, basta pressionar a tecla “**Jogar**” por 2 segundos e um novo sorteio será feito.

O sorteio do **Dado Eletrônico** é feito por um microcontrolador de forma aleatória.

ATENÇÃO :

O Dado Eletrônico funciona com bateria de 9VCC, se notar que os LEDs não acendem ou estejam muito fracos, será necessário a troca da bateria. O compartimento da bateria está localizado na parte traseira do Dado Eletrônico.