


RVA - REFORÇO VISUAL ANIMADO

Conexão dos bonecos (box) e painel de controle



*** ATENÇÃO !!!**

A fonte de alimentação que acompanha o RVA é bivolt : 127V/220V automática.
Tensão e Corrente de saída : 12V. x 2A.

Há a opção de utilizar os bonecos sem o movimento, apenas com luz.

Retire os parafusos na parte traseira das caixas, remova a tampa.

Existe uma chave nos bonecos (on/off), basta mudar para a posição off (desligar).

*** O sistema de amplificação (amplificador + caixas acústicas) não acompanham este equipamento.**