

## Utilizando o 5 Chances

O “**5 Chances**”, testa a habilidade, concentração e coordenação motora.

**Objetivo** : *O objetivo é conduzir de um extremo a outro a ponta com um anel (arruela) através do fio metálico sem tocá-lo.*

Em seguida, encaixe o “pino banana preto” da ponta de teste no borne preto posicionado na parte frontal direito.  
Depois escolha um dos 2 percursos, o mais simples ou o mais complexo.  
Já com o percurso escolhido, pegue a ponta de teste que possui um anel na ponta (arruela) e passe por dentro o “pino banana” vermelho de um dos lados do percurso. Em seguida encaixe os seus respectivos pinos (vermelhos) nos bornes vermelhos também localizados na parte superior do **5 Chances**.  
Os “pinos bananas” devem se encaixar por completo ( até o final ) dos bornes vermelhos.

Antes de iniciar o teste, o anel (arruela) deve estar “pausado” em uma das extremidades do percurso, junto ao isolante preto (parte isolante acima do pinos vermelhos do percurso).

Acione a chave alavanca na parte frontal esquerda. O LED **verde** indicará que o **5 Chances** está ligado.

Para iniciar, pressione o **botão vermelho** na parte superior esquerda, então os 5 LEDs **vermelhos** (1,2,3,4 e 5) acenderão por 3 vezes junto com 3 apitos.

Então a pessoa sob teste deve guiar o anel (arruela) através do fio metálico até o outro lado sem tocar no fio metálico (percurso).

Se durante o percurso o fio for tocado pelo anel, um apito é gerado e o primeiro LED acende, restando apenas mais 4 chances para chegar ao final.  
Se o fio for tocado novamente, mais um apito é gerado e mais 1 LED ficará aceso, assim será até o quarto LED. Ao ser tocado pela quinta vez, todos os LEDs acenderão e um “som de erro” é gerado e o teste deverá ser iniciado.  
Novamente a ponta deve estar pausada sobre a parte isolante de uma das extremidades e o botão de inicio deve ser pressionando novamente para que o novo teste comece.

Uma sugestão interessante é fazer com que a pessoa sob teste, ao chegar em uma extremidade faça o percurso de volta. O teste também poderá ser feito com a mão direita e depois com a esquerda.

[www.mentronik.com.br](http://www.mentronik.com.br) – [contato@mentronik.com.br](mailto:contato@mentronik.com.br) (11) 98881-0900 ( Whatsapp )